



• TOIT MOULÉ INCLUS AVEC LA CABINE, DÉMONTÉ AU TOUT COURSE DE L'AVANCE DE SERRAGE.  
 • ÉLÉMENT ROOF NOT INCLUDED WITH CAB, RE-USE OF THE MOULDED ROOF, DEMOUNTED AT THE FORWARD END OF THE CAB.



Utilisez les lames de bois pour serrer les vitres.  
 Use wooden strips to clamp the glass.



Utilisez les lames de bois pour serrer les vitres.  
 Use wooden strips to clamp the glass.

INSTRUCTIONS

1. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
2. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
3. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
4. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
5. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
6. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
7. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
8. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
9. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
10. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
11. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
12. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
13. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
14. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
15. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
16. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
17. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
18. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
19. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
20. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
21. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
22. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
23. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
24. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
25. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
26. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
27. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
28. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
29. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
30. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
31. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
32. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
33. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
34. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.
35. Débranchez le fil rouge pour les lumières de la cabine au niveau de l'arbre.

ITEM	QTE	DESCRIPTION	REQUIS
1A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
2A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
3A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
4A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
5A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
6A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
7A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
8A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
9A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
10A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
11A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
12A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
13A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
14A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
15A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
16A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
17A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
18A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
19A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
20A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
21A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
22A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
23A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
24A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
25A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
26A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
27A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
28A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
29A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
30A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
31A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
32A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
33A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
34A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
35A	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS

IMPORTANT

LAMIN INC. SE SERVE DE TOUTES RESPONSABILITÉS CONCERNANT COMPATIBILITÉ DES VOS VÉHICULES...  
 LAMIN INC. ACCEPTS ALL RESPONSIBILITIES REGARDING YOUR VEHICLE COMPATIBILITY...  
 LAMIN INC. ACCEPTS ALL RESPONSIBILITIES REGARDING YOUR VEHICLE COMPATIBILITY...  
 LAMIN INC. ACCEPTS ALL RESPONSIBILITIES REGARDING YOUR VEHICLE COMPATIBILITY...

Ca document est la propriété exclusive de LAMIN INC.  
 This document is the exclusive property of LAMIN INC.  
 Ce document est la propriété exclusive de LAMIN INC.  
 This document is the exclusive property of LAMIN INC.

ITEM	QTE	DESCRIPTION	REQUIS
1	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
2	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
3	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
4	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
5	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
6	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
7	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
8	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
9	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
10	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
11	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
12	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
13	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
14	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
15	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
16	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
17	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
18	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
19	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
20	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
21	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
22	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
23	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
24	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
25	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
26	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
27	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
28	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
29	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
30	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
31	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
32	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
33	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
34	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS
35	1-1	VALVE ALUMINIUM L-3000	REQUIS